

LEA EL AVISO ANTES DE LA INSTALACIÓN.

Para evitar que la bobina falle, inspeccione las bujías, los alambres de encendido y la tapa del rotor del distribuidor (si la tuviese) y cámbielas si fuese necesario. Al cambiar la bobina, también vea si su conector, los alambres de encendido y su módulo de control están descoloridos o si los terminales están sucios, o si hay huellas de carbón o fisuras en cualquier parte de la bobina. Cuando el cable de una bujía falla, se crea una gran resistencia que hace fallar la bobina por un cortocircuito interno.

PARA IMPORTADOR VEA PRODUCTO