

**S'IL VOUS PLAÎT, LIRE L'AVIS
SUIVANTES, AVANT L'INSTALLATION.**

**UTILISATION OEM COUETTES EN
CAS DE BESOIN.**

Pour prévenir la défectuosité prématurée de la bobine d'allumage, les bougies, les fils d'allumage et (si ainsi équipé) le rotor du chapeau de distributeur doivent être examinés et remplacés au besoin. De plus, examinez le filage du connecteur de la bobine pour l'usure et le module de contrôle d'allumage durant le remplacement de la bobine d'allumage. Les signes visuels qu'une bobine pourrait déjà être défectueuse sont la décoloration ou la saleté sur